



## JA-112I Zbernicový optický indikátor sekcie

Indikátor JA-112I signalizuje zapnutú ochranu v sekcii alebo aktiváciu PG výstupu (1 - 128) rozsvietením červenej LED kontrolky. K ústredni je pripojený prostredníctvom zbernice.

### Popis

Nie je adresovateľný (neobsadzuje v zabezpečovacom systéme žiadnu pozíciu).

### Technické údaje

**Napájanie**

Zo zbernice ústredne 12 V (9 ...15 V)

**Prúdová spotreba pri zálohe (LED svieti/nesvieti)**

6 mA/3 mA

**Prúdová spotreba pre výber kábla**

6 mA

**Rozmery**

62 x 36 x 27 mm

**Klasifikácia**

stupeň 2 podľa STN EN 50131-1, STN EN 50131-3

**Prostredie podľa**

STN EN 50131-1 II. vnútorné všeobecné

**Rozsah pracovných teplôt**

-10 °C až + 40 °C

**Ďalej spĺňa**

STN EN 50130-4, STN EN 55022